


大阪大学 南部ホール AV機器取扱説明書


- 1) システム起動
画面にタッチしてください



システムを起動しますか？の表示が出ますので「はい」を選択してください



システムを起動している表示がでますのでお待ちください




システムを起動が完了したら次の画面になります



大阪大学 南部ホール AV機器取扱説明書

2) 環境設定

環境設定をタッチしてください




→「環境設定」をタッチ

次の画面が表示されますので、必要に応じて操作してください


プロジェクターの「ON」「OFF」を行います
「ON」にするとスクリーンも同時に降下します
「OFF」にするとスクリーンは収納されます

スクリーンの「昇」「止」「降」を行います



ディスプレイの「ON」「OFF」を行います

環境設定が終了したら「映像選択」をタッチしてください




→「映像選択」をタッチ

大阪大学 南部ホール AV機器取扱説明書

3) 映像選択

映像選択をタッチしてください



→「映像選択」をタッチ

次の画面が表示されますので、必要に応じて操作してください


音量を調節します

「AV」プロジェクター/ディスプレイで選択中の音量を調節します

「MIC」マイクの音量を調節します

「MAIN」AVとMIC両方の音量を調節します

プロジェクター及びディスプレイの映像を切り替えます



プレビューモニターの映像を切り替えます

TV会議へのコンテンツ送りを選択します

→ 音声MUTE

「HDMI」レクチャー卓前面のHDMI接続端子に接続した機器


「RGB」レクチャー卓前面のRGB接続端子に接続した機器

「TV会議」TV会議の映像

「OFF」映像をMUTELします


大阪大学 南部ホール AV機器取扱説明書

- 4) システム終了
画面にタッチしてください



→「システム終了」をタッチ

システムを終了しますか？の表示が出ますので「はい」を選択してください



→「はい」を選択

システムを終了して完了の表示が出ます
同時にプロジェクター及びディスプレイが「OFF」になりスクリーンも収納されます

